

# sonnen

energy is yours

Manual | para Electricistas Medición de la potencia y vatímetros



# IMPORTANTE

- Leer este documento completa y cuidadosamente.
- Conservar este documento para futuras consultas.

#### Editor

ES

sonnen GmbH	
Am Riedbach 1	
D-87499 Wildpoldsried	
Número de servicio	+44 3303 3544 45 / +49 8304 9999 037
Dirección de correo electrónico	international@sonnen.de

Documento		72811
Número de documento / Versión	756 / 00	3317
Número de artículo / Revisión	- / -	_
Válido para	ES	_
Fecha de publicación	24/05/2023	_
Última versión disponible en	https://documents.sonnen.de/s/manual-power- meter-es	_

# Índice

1	Info	rmación sobre el documento	5
	1.1	Destinatarios de este documento	5
	1.2	Significado de los símbolos	5
2	Adv	ertencias de seguridad	6
3	Fluj	os de energía	7
	3.1	Sinopsis de los flujos de energía	7
	3.2	Relación de los flujos de energía	7
		3.2.1 Caso 1: Consumo > Generación	7
		3.2.2 Caso 2: Generación > Consumo	8
	3.3	Puntos de medición	8
		3.3.1 Tipos de puntos de medición	8
		3.3.2 Configurar los puntos de medición	9
	3.4	Control de los flujos de energía	10
4	Vati	metro WM271	11
	4.1	Sinopsis del vatímetro	11
	4.2	Conexión eléctrica	11
	4.3	Conexión de las interfaces de transductor y de transformadores de corriente de	
		núcleo abierto	12
	4.4	Errores comunes al conectar los transformadores de corriente de núcleo abierto	12
		4.4.1 Transformador de corriente de núcleo abierto invertido	12
		4.4.2 Dirección de medición errónea del transformador de corriente de núcleo	
		abierto	14
	4.5	Programación del WM271	15
		4.5.1 Montaje de la pantalla táctil	15
		4.5.2 Cambiar al modo de programación	15
		4.5.3 Manejo de la pantalla táctil en modo de programación	16
		4.5.4 Salir del modo de programación	17
	4.6	Descripción de las páginas de programación	17
		4.6.1 Página de programación SYS	17
		4.6.2 Página de programación de la dirección	18
	4 7	4.6.3 Pagina de programación de Easy Connection (EC)	18
	4./	Utilizacion de varios vatimetros WM2/1	19
		4.7.1 Conectar los cables de comunicacion	19 21
_		4.7.2 Especificar las direcciones Modbus	Z I
5	Vati	metro EM357	22
	5.1	Sinopsis del vatímetro	22
	5.2	Conexión eléctrica	22
	5.3	Modificar la dirección de Modbus preajustada	. 24
	5.4	Utilizar más de dos vatímetros EM357	25
		5.4.1 Conectar los cables de comunicación	25
		5.4.2 Especificar las direcciones Modbus	. 26
6	Vati	metro EM530	27
	6.1	Sinopsis del vatímetro	27

# Sonnen

	6.2	Conexión eléctrica	28
	6.3	Programación del vatímetro	29
	6.4	Utilización de varios vatímetros EM530	30
		6.4.1 Conectar los cables de comunicación	30
		6.4.2 Especificar las direcciones Modbus	31
7	Vatí	metro WM10 y WM63-M	32
	7.1	Ajustes previos	32
	7.2	Seleccionar el transformador de corriente para el WM10	32
	7.3	Conectar el vatímetro WM10	33
		7.3.1 Conexión de dos vatímetros WM10	34
	7.4	Conectar el vatímetro WM63-M	35
		7.4.1 Conexión de dos vatímetros WM63-M	35
	7.5	Programar WM10/WM63-M	36
		7.5.1 Seleccionar el modo de programación	36
		7.5.2 Página de programación SYS	36
		7.5.3 Página de programación Ct rAtio (relación de transformador)	37
		7.5.4 Página de programación AddrESS	37
		7.5.5 Salir del modo de programación	37
8	Con	nbinación de diferentes vatímetros	38
	8.1	Ejemplo: conexión de los vatímetros WM271 y WM10	38
	8.2	Ejemplo: conexión de los vatímetros WM271 y EM357	40
	8.3	Ejemplo: conexión del vatímetro WM271 y EM530	41
	8.4	Ejemplo: conexión del vatímetro EM357 y EM530	42
9	Con	ceptos de medición	44
	9.1	Concepto de medición CP (estándar en Alemania)	44
		9.1.1 Cálculo de los flujos de energía	44
		9.1.2 Implementar el concepto de medición CP	45
		9.1.3 Implementación del concepto de medición CP a modo de ejemplo	45
	9.2	Concepto de medición GP	47
		9.2.1 Cálculo de los flujos de energía	47
		9.2.2 Implementar el concepto de medición GP	47
		9.2.3 Implementación del concepto de medición GP a modo de ejemplo	48
	9.3	Concepto de medición DP	50
		9.3.1 Cálculo de los flujos de energía	50
		9.3.2 Implementar el concepto de medición DP	51
10	Acc	esorios para la medición de la potencia	52
	Índi	ce de abreviaturas	54

# 1 Información sobre el documento

Este documento sirve de complemento a las instrucciones de instalación del sistema de acumulación utilizado. Las instrucciones de instalación describen el concepto de medición estándar en cada caso. Este documento contiene, entre otras cosas, la siguiente información sobre el tema de la medición de la potencia:

- Información sobre el concepto de medición estándar y sobre otros conceptos de medición con los que puede funcionar el sistema de acumulación.
- · Información adicional sobre los vatímetros.
- Información sobre el uso de vatímetros múltiples.
- Respete en todo momento las instrucciones de instalación del sistema de acumulación, especialmente las instrucciones de seguridad.

# 1.1 Destinatarios de este documento

Este documento está destinado a electricistas autorizados. Las acciones descritas solo pueden ser ejecutadas por electricistas autorizados.

# 1.2 Significado de los símbolos

A PELIGRO	Situación extr ciones de seg	Situación extremadamente peligrosa en la que el incumplimiento de las indica- ciones de seguridad puede provocar la muerte o lesiones graves.	
	Situación peli dad puede pro	Situación peligrosa en la que el incumplimiento de las indicaciones de seguri- dad puede provocar la muerte o lesiones graves.	
A PRECAUCIÓN	Situación peli dad puede pro	Situación peligrosa en la que el incumplimiento de las indicaciones de seguri- dad puede provocar lesiones leves.	
AVISO	Hace referen	Hace referencia a acciones que pueden provocar daños materiales.	
6	Información i	Información importante sin peligro para personas o bienes.	
Sím	nbolo(s)	Significado	
►		Paso de actuación	
1. 2.	3	Pasos de actuación en una secuencia definida	
$\checkmark$		Requisito	

Enumeración

# 2 Advertencias de seguridad

Para la implementación de los conceptos de medición descritos en el presente documento, en ciertas circunstancias se deben llevar a cabo trabajos eléctricos. Para ello, tenga en cuenta lo siguiente:

<b>▲</b> PELIGRO	Trabajos en el cuadro de distribución eléctrico
	¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!
	<ul> <li>Desconectar la tensión en los circuitos eléctricos afectados.</li> </ul>
	<ul> <li>Asegurar contra una posible reconexión.</li> </ul>
	<ul> <li>Constatar la ausencia de tensión.</li> </ul>
	Realización de trabajos eléctricos solo a cargo de electricistas autorizados.
	Trabaias alástricas en al sistema de asumulación
	habajos electricos en el sistema de acumulación
	¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!
	<ul> <li>¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!</li> <li>Desconectar la tensión en el sistema de acumulación.</li> </ul>
	<ul> <li>¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!</li> <li>Desconectar la tensión en el sistema de acumulación.</li> <li>Desconectar la tensión en los circuitos eléctricos afectados.</li> </ul>
	<ul> <li>¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!</li> <li>Desconectar la tensión en el sistema de acumulación.</li> <li>Desconectar la tensión en los circuitos eléctricos afectados.</li> <li>Asegurar contra una posible reconexión.</li> </ul>
	<ul> <li>¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!</li> <li>Desconectar la tensión en el sistema de acumulación.</li> <li>Desconectar la tensión en los circuitos eléctricos afectados.</li> <li>Asegurar contra una posible reconexión.</li> <li>Esperar 5 minutos para que los acumuladores de energía internos puedan descargarse.</li> </ul>

▶ Realización de trabajos eléctricos solo a cargo de electricistas autorizados.

# 3 Flujos de energía

# 3.1 Sinopsis de los flujos de energía

Los siguientes flujos de energía son relevantes para la gestión energética del sistema de acumulación:



Fig. 1: Flujos de energía relevantes

1 - Generación: energía eléctrica generada por una instalación de generación (por ejemplo, una instalación fotovoltaica, un aerogenerador, etc.).

2 - Consumo: energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de los consumos eléctricos de la vivienda.

- 3 Descarga: energía eléctrica suministrada por el sistema de acumulación.
- 4 Carga: energía eléctrica almacenada en la batería del sistema de acumulación.
- 5 Obtención: energía eléctrica extraída de la red eléctrica pública.
- 6 Inyección: energía eléctrica que se entrega a la red eléctrica pública.

#### Observaciones

- · La carga/descarga y la inyección/obtención **no** pueden producirse simultáneamente.
- · La carga/descarga se registra internamente en el sistema de acumulación.

# 3.2 Relación de los flujos de energía

Entre los flujos de energía existe la siguiente relación:

# 3.2.1 Caso 1: Consumo > Generación

Si el consumo es mayor que la generación, hay un **déficit** de energía eléctrica. En este caso, la batería del sistema de acumulación se descarga para compensar tanto déficit como sea posible. Cuando no se puede compensar íntegramente el déficit descargando los módulos de la batería, el déficit restante se cubre mediante obtención de la red eléctrica pública.

#### En general, se aplica lo siguiente:

Consumo = Generación + Descarga + Obtención (Fórmula 1: fórmula general de Consumo > Generación)

#### Durante la descarga debe tenerse en cuenta lo siguiente:

- La batería del sistema de acumulación solo puede descargarse si los módulos de la batería aún no están totalmente descargados (hasta el límite de descarga).
- El sistema de acumulación no puede descargarse siempre a plena capacidad. La descarga puede ser reducida por el *BMS*, por ejemplo, para evitar daños en los módulos de la batería.

# 3.2.2 Caso 2: Generación > Consumo

Si la generación es mayor que el consumo, hay un **excedente** de energía eléctrica. En este caso, la mayor parte posible del excedente se utiliza para cargar la batería del sistema de acumulación. Cuando no se puede cargar la cuota completa de excedente en los módulos de la batería, el excedente restante se inyecta a la red eléctrica pública.

#### En general, se aplica lo siguiente:

Generación = Consumo + Carga + Inyección (Fórmula 2: fórmula general de Generación > Consumo)

#### Durante la carga del sistema de acumulación debe tenerse en cuenta lo siguiente:

- La batería del sistema de acumulación solo puede cargarse si los módulos de la batería aún no están totalmente cargados.
- El sistema de acumulación no puede cargarse siempre a plena capacidad. La carga puede ser reducida por el BMS, por ejemplo, para evitar daños en los módulos de la batería.

# 3.3 Puntos de medición

Los flujos de energía descritos en el apartado Sinopsis de los flujos de energía [p. 7] pueden registrarse midiendo la potencia en varios puntos de medición.

#### 3.3.1 Tipos de puntos de medición



No es necesario medir la potencia en todos los puntos de medición. Por ejemplo, basta con medir en los puntos de medición C y P. Los flujos de energía restantes son calculados por la unidad de control del sistema de acumulación mediante las fórmulas del apartado Relación de los flujos de energía [p. 7].

sonnen

Son posibles los conceptos de medición CP, GP y DP (véase Conceptos de medición [p. 44]).

Fig. 2: Sinopsis de todos los tipos de puntos de medición

Existen <u>cuatro tipos diferentes</u> de puntos de medición:

#### Punto de medición P (Production/Generación)

En este punto de medición se registra una generación. La dirección del flujo de energía es solo en un sentido (alejándose del generador). El generador (por ejemplo, el inversor de la instalación fotovoltaica) puede tener su propio consumo, que no se tiene en cuenta en este punto de medición.

#### Punto de medición C (Consumption/Consumo)

En este punto de medición se registra un consumo de energía eléctrica. La dirección del flujo de energía es solo en un sentido (hacia los consumos).

#### Punto de medición D (Difference/Diferencia)

En este punto de medición se registra la diferencia entre el consumo y la generación. La dirección del flujo de energía puede ser en ambos sentidos. Los flujos de energía en dirección los consumos se corresponden con un déficit y se registran como valores positivos. Los flujos de energía en dirección a la red eléctrica pública/al sistema de acumulación se corresponden con un excedente y se registran como valores negativos.

#### Punto de medición G (Grid/Interconexión)

En este punto de medición se registra la obtención o la inyección a la red eléctrica pública. La dirección del flujo de energía puede ser en ambos sentidos. La obtención de la red eléctrica pública se registra como un valor positivo. La inyección a la red eléctrica pública/sistema de acumulación se registra como un valor negativo.

# 3.3.2 Configurar los puntos de medición

Los puntos de medición pueden configurarse en el asistente de puesta en marcha en la página Configuración de la medición de la potencia o en la interfaz web del sistema de acumulación en la página Configuración de los dispositivos de medición.

#### Borrar punto de medición

Junto a cada uno de los puntos de medición configurados se muestra un botón **Borrar**.

Haga clic en el botón Borrar situado junto a la línea para eliminar el punto de medición correspondiente.

#### Añadir punto de medición

Utilizando la línea vacía y el botón **Añadir** situado debajo de los puntos de medición ya existentes, se pueden configurar y añadir otros puntos de medición.

Contador	Punto de medición	ID de Modbus	Canal	Valor medi-Editar do actual
WM271 EM357 WM63-M/WM10	C - Consumo P - Generación D - Diferencia G - Grid	1 2 3 4 	1 2	O₩ Borrar
Denominación	Función			
Contador	<ul> <li>Los vatímetros WM27 excepcionales se utiliz</li> <li>Seleccione el vatíme</li> <li>Seleccione WM63-A disponible para su se</li> </ul>	'1 y EM357 se u zan vatímetros tro utilizado en N/WM10 cuando lección.	tilizan como esta del tipo EM530, este punto de r o utilice el vatím	ándar. Solo en casos WM63-M o WM10. nedición. etro EM530 si este no está
Punto de medición	<ul> <li>Selección del tipo de para la selección depe</li> <li>Seleccione el tipo de</li> </ul>	punto de medio enden del conc e punto de med	ción. Los puntos epto de medició ición aplicable.	de medición disponibles n seleccionado.
ID de Modbus	<ul> <li>Seleccione la direcció</li> <li>Seleccione la direcci con la dirección esta</li> </ul>	on Modbus (tam ón del vatímetr blecida en el va	nbién llamada ID ro. La dirección s atímetro.	de Modbus) del vatímetro. seleccionada debe coincidir
Canal	Con cada canal de me El vatímetro WM271 c Si se utiliza el canal de n	edición se pued lispone de dos nedición A1 par	e registrar un pu canales de medi a el punto de me	unto de medición. ción (A1 y A2). edición:

- ► Seleccione 1.
- Si se utiliza el canal de medición A2 para el punto de medición:
- ► Seleccione 2.
- Todos los demás vatímetros tienen un canal de medición cada uno.
- Si se utiliza un vatímetro del tipo EM357, EM530, WM63-M o WM10:
- ► Seleccione 1.

# 3.4 Control de los flujos de energía

Los flujos de energía medidos actualmente en la vivienda pueden controlarse de la siguiente manera:

#### A través de la interfaz web del sistema de acumulación

 Inicie sesión como instalador en la interfaz web del sistema de acumulación (https://find-my.sonnen-batterie.com).

En la página Panel de control hay una sinopsis de los flujos de energía actuales del apartado Sinopsis de los flujos de energía [p. 7]. Las potencias mostradas son potencias activas.

En la página Dispositivos de medición se muestran varios valores medidos (cada uno en vatios) para los puntos de medición individuales, incluida la potencia activa actual (Potencia total), la potencia aparente (va\_total) y la potencia reactiva (var\_total).

# 4 Vatímetro WM271

El vatímetro WM271 se utiliza para registrar los flujos de energía en los respectivos puntos de medición.



El vatímetro y la medición de la potencia pueden adaptarse y completarse con diversos accesorios (véase Accesorios para la medición de la potencia [p. 52]).

# 4.1 Sinopsis del vatímetro



- 1 A1 Entrada de **generación** (canal 1)
- 2 A2 Entrada de **consumo** (canal 2)
- 3 Regleta de bornes de medición de tensión
- 4 Vatímetro
- 5 Regleta de bornes Modbus
- 6 Interfaz de transductor, generación
- 7 KSW generación L1
- 8 KSW generación L2
- 9 KSW generación L3
- 10 Interfaz de transductor, consumo
- 11 KSW consumo L1
- 12 KSW consumo L2
- 13 KSW consumo L3

# 4.2 Conexión eléctrica

- El vatímetro WM271 puede utilizarse con una red eléctrica tanto monofásica como trifásica.
- Los cables conectados a la regleta de bornes de medición de tensión del vatímetro deben estar protegidos por disyuntores adecuados. En caso de que los cables ya estén protegidos de acuerdo con los reglamentos y normas aplicables, se puede renunciar a la instalación de disyuntores adicionales.



Fig. 3: Conexión a la regleta de bornes de medición de tensión en caso de red eléctrica monofásica y trifásica

#### Conexión trifásica

Para una red eléctrica trifásica:

 Conecte los cables individuales como se muestra en la parte superior de la figura.

#### Conexión monofásica

Para una red eléctrica monofásica:

 Conecte los cables individuales como se muestra en la parte inferior de la figura.

# 4.3 Conexión de las interfaces de transductor y de transformadores de corriente de núcleo abierto

- Las interfaces de transductor se conectan a las entradas A1 o A2 del vatímetro. ¡Las entradas de generación y consumo no deben intercambiarse bajo ningún concepto!
- En los sistemas de acumulación con conexión fotovoltaica directa, para medir la generación de la instalación fotovoltaica no se emplea de serie ninguna interfaz de transductor con transformadores de corriente de núcleo abierto (KSW, por sus siglas en alemán). La entrada de generación (A1) queda libre en el vatímetro WM271.
- Cada interfaz de transductor tiene tres KSW. El número de KSW en la interfaz de transductor no puede modificarse.
- La intensidad de corriente de la fase correspondiente se registra con ayuda de los KSW.

Por lo tanto, para un punto de medición **monofásico** solo puede conectarse el transformador de corriente de núcleo abierto de la fase correspondiente. En ese caso, los otros dos *KSW* **no** deben estar conectados.



Fig. 4: Conexión de los KSW en caso de medición trifásica o monofásica

# 4.4 Errores comunes al conectar los transformadores de corriente de núcleo abierto

Se pueden cometer los siguientes errores al conectar los transformadores de corriente de núcleo abierto:

- Los KSW se instalan en el lugar equivocado dentro del cableado eléctrico de la casa.
- Se invierte la asignación de fases de los KSW.
- Se invierte la dirección de medición de los KSW.

A continuación se describen con más detalle los dos últimos errores y sus posibles efectos.

# 4.4.1 Transformador de corriente de núcleo abierto invertido

La medición de la potencia solo funciona si se miden la intensidad de corriente y la potencia de la misma fase.



Fig. 5: Conexión de los KSW: incorrecta (derecha) y correcta (izquierda)



La intensidad de corriente actual en el punto de medición respectivo se mide a través de los transformadores de corriente de núcleo abierto, la tensión actual a través de la regleta de bornes de medición de tensión. La potencia resulta del producto de la intensidad de corriente actual y la tensión actual.

Fig. 6: Conexión a la regleta de bornes de medición de tensión: incorrecta (arriba) y correcta (abajo)

La potencia registrada en el transformador de corriente de núcleo abierto 1 resulta de la intensidad de corriente en el *KSW* 1 multiplicada por la tensión en la entrada L1 de la regleta de bornes de medición de la tensión. La potencia registrada en el transformador de corriente de núcleo abierto 2 resulta de la intensidad de corriente en el *KSW* 2 multiplicada por la tensión en la entrada L2, etc.

# Comprobar la posición de fase

Si se producen desviaciones en la medición, la posición de fase de las distintas fases (L1, L2, L3) puede medirse como se describe a continuación.



Fig. 7: Medir la posición de la fase L1

- Medir la tensión desde la conexión L1 del vatímetro hasta el cable con KSW 1 (véase la figura).
- Medir la tensión desde la conexión L2 del vatímetro hasta el cable con KSW 2.
- Medir la tensión desde la conexión L3 del vatímetro hasta el cable con KSW 3.
- ▶ Medir la tensión en todas las vías (por ejemplo, la vía de consumo y la de generación).
- ⇒ Si se mide una tensión de 400 V, las fases se han invertido.

#### Ejemplo de conversión incorrecta

- · La regleta de bornes de medición de tensión está cableada correctamente.
- · Los dos transformadores de corriente de núcleo abierto 1 y 2 están invertidos.
- Una carga resistiva con un consumo de 1000 vatios está conectado a L1.
- Los transformadores de corriente de núcleo abierto se utilizan como punto de medición C (consumo).

En este ejemplo se produce un desfase de 120° entre la medición de la corriente y la de la tensión. Esto tiene los siguientes efectos:

- Aunque la potencia activa real es de 1000 W, solo se muestra una potencia activa de aprox. 500 W (debido a que P=U·I·cos(120°) y cos(120°)=-0,5).
- El signo de la potencia activa se invierte.
- Aunque en realidad no se produce potencia reactiva, se muestra una potencia reactiva de aprox. 866 Var (debido a Q=U·I·sin(120°) y sin(120°)≈0,866).

# 4.4.2 Dirección de medición errónea del transformador de corriente de núcleo abierto

Si la función Easy Connection (EC) del vatímetro WM271 está **desactivada**, pueden registrarse valores de potencia positivos y negativos (véase Página de programación de Easy Connection (EC) [p. 18]). En este caso, asegúrese de que la dirección de medición de los transformadores de corriente de núcleo abierto es correcta.

#### Ejemplo de conversión incorrecta

En el punto de medición G (interconexión), los tres transformadores de corriente de núcleo abierto están instalados en la dirección de medición equivocada. Esto tiene los siguientes efectos:

- Se registra una obtención de energía eléctrica aunque en realidad se inyecta a la red eléctrica pública, y viceversa.
- El sistema de acumulación se descarga aunque en realidad debería cargarse, y viceversa.

# 4.5 Programación del WM271

El vatímetro WM271 puede programarse mediante una pantalla táctil.

# 4.5.1 Montaje de la pantalla táctil

#### Requisito:

✓ El vatímetro está sin tensión para montar la pantalla táctil.

#### Recursos:

- · Pantalla táctil para vatímetro WM271
- Destornillador plano | máx. 5,5 mm



Fig. 8: Retirar la cubierta frontal

- Presione los clips de fijación (2) de ambos lados del vatímetro. Para ello, utilice un destornillador pequeño.
- Retire la cubierta frontal (1).



- Coloque la pantalla táctil (1) dentro del vatímetro.
- Restablezca la alimentación del vatímetro.

Fig. 9: Colocar la pantalla táctil

# 4.5.2 Cambiar al modo de programación

Tras montar la pantalla táctil, el vatímetro se encuentra en modo de visualización. En la pantalla aparecen valores que no pueden modificarse.

Para poder modificar los valores, debe cambiar al modo de programación. Para ello, proceda como se indica a continuación:



 Pulse y manténgala pulsada durante 3 segundos.

Aparece la página PASS ?.

Fig. 10: Pantalla táctil

Aquí debe introducir la contraseña correcta. Por defecto, la contraseña está ajustada como «O».



Fig. 11: Página de introducción de la contraseña  Pulse y manténgala pulsada durante 3 segundos.

Aparece la página **CnGPASS**. El vatímetro se encuentra en modo de programación.

A partir de la página de visualización **CnGPASS**, puede navegar a la página de programación desea-

da pulsando la tecla 🕰.

# 4.5.3 Manejo de la pantalla táctil en modo de programación

La pantalla táctil puede manejarse con las teclas 🗠 y 🛥.

# Navegación en la pantalla táctil



Fig. 12: Página de visualización CnGPass

# Modificación de valores en el modo de programación



Fig. 13: Procedimiento para modificar valores

Por ejemplo, la dirección de Modbus del WM271 puede cambiarse de la siguiente manera:

- 1. Pulsando la tecla 🕶 es posible cambiar el valor deseado. El carácter 🕻 aparece en la pantalla táctil.
- Pulsando de nuevo la tecla ↔ se puede cambiar el signo. Si se selecciona € el valor aumenta; si se selecciona €, disminuye.
- 3. Pulsando la tecla 🗠 (varias veces) se puede ajustar el valor deseado.
- Mantenga pulsada (aprox. 3 segundos) la tecla
   para aceptar el valor ajustado.



Fig. 14: Ejemplo: cambio de la dirección de 4 a 1

# 4.5.4 Salir del modo de programación



- ▶ Navegue hasta la página de visualización **End**.
- Pulse e para salir del modo de programación.

Fig. 15: Página de visualización End

El vatímetro se encuentra en modo de visualización.

# 4.6 Descripción de las páginas de programación

A continuación se describen todas las páginas de programación relevantes. Las páginas de programación que no se describen son irrelevantes para la medición de la potencia del sistema de acumulación y no deben modificarse.

Los valores de las respectivas páginas de programación pueden modificarse tal y como se describe en el apartado Manejo de la pantalla táctil en modo de programación [p. 16].

# 4.6.1 Página de programación SYS

El ajuste de esta página de programación depende de si el vatímetro está conectado a una **red eléctrica trifásica o monofásica** (véase Conexión eléctrica [p. 11]).

#### Ajustes previos

Los vatímetros que se suministran como parte de los accesorios del sistema de acumulación ya están preconfigurados en función del sistema de acumulación y de la variante del país.

- Para los sistemas de acumulación trifásicos ya se suministran los vatímetros con configuración trifásica.
- Para los sistemas de acumulación monofásicos, los vatímetros están preconfigurados en trifásico para la región de ventas Alemania y en monofásico para el resto de regiones de ventas.

#### Cambiar el modo de medición



Fig. 16: Página de visualización SYS

Para conexión trifásica:

Seleccione 3P/2.3 P.

Para conexión monofásica:

Seleccione **1P/6.1P**.

Los demás modos de medición que pueden seleccionarse en esta página de programación son irrelevantes y no deben seleccionarse.

# 4.6.2 Página de programación de la dirección



Fig. 17: Página de visualización AddrESS

En esta página de programación se puede configurar la dirección de Modbus del vatímetro (ajuste previo: 4).

¡Cada participante de Modbus debe tener una dirección única!

En esta página de programación se puede activar/ desactivar la función Easy Connection (EC). Con la

tiene en cuenta o no la dirección del flujo de ener-

ayuda de esta función se puede establecer si se

# 4.6.3 Página de programación de Easy Connection (EC)



Fig. 18: Página de visualización EC

Por defecto, la función Easy Connection está **desactivada**.

gía.



Fig. 19: Caso 1 (izquierda): la dirección del flujo de energía en el conductor es de K a L | Caso 2 (derecha): la dirección del flujo de energía en el conductor es de L a K.

# Easy Connection activada

Si está activada Easy Connection (EC yes), no importa si la dirección del flujo de energía en el conductor es de K a L (caso 1) o viceversa (caso 2). El vatímetro siempre cuenta con valores positivos (cantidades).

# Easy Connection desactivada (ajuste previo)

Si está desactivada Easy Connection (EC no), la dirección del flujo de energía determina el signo de la potencia. Si el flujo de energía en el conductor va de K a L (caso 1), el signo de la potencia es positivo. De lo contrario, el signo es negativo (caso 2).

# 4.7 Utilización de varios vatímetros WM271

Los conceptos para la medición de la potencia descritos en el apartado Conceptos de medición [p. 44] permiten en ciertos casos la conexión de varios vatímetros. A continuación se describe lo que debe tenerse en cuenta al utilizar varios vatímetros del tipo WM271.



Para la medición de un segundo sistema de generación, se puede obtener de sonnen un segundo dispositivo de medición de generación con la dirección de Modbus 6 preajustada (véase Accesorios para la medición de la potencia [p. 52]).

#### Número máximo de canales que se pueden utilizar

En una medición de la potencia se puede utilizar un **máximo de seis canales de medición**, ya que de lo contrario la unidad de control del sistema de acumulación podría no funcionar correctamente.

Por lo tanto, el número máximo de vatímetros que se pueden utilizar depende de la utilización de cada uno de los canales. Si se utilizan ambos canales (para generación y consumo) en cada vatímetro, se pueden emplear un máximo de tres vatímetros.

El uso de diferentes vatímetros (por ejemplo, WM271 y EM530) se describe en el apartado Combinación de diferentes vatímetros [p. 38].

# 4.7.1 Conectar los cables de comunicación

AVISO	Cables de comunicación demasiado largos
	El cable Ethernet conectado con el sistema de acumulación no debe tener una longitud superior a 100 m.
	<ul> <li>El cable Modbus conectado con el sistema de acumulación no debe tener una longitud superior a 150 m.</li> </ul>

#### Conexión de tres vatímetros WM271



- 1 Vatímetro 1 (ID 4, preprogramado)
- 2 Vatímetro 2 (ID 6, preprogramado)
- 3 Vatímetro 3 (ID 7, ajustado)

- 5 Conexión de la pantalla con la toma de tierra
- 6 Cable de comunicación
- 7 Conexión de la pantalla
- 8 Cable de comunicación
- 9 Conexión de la pantalla con la toma de tierra
- 10 Cable de comunicación con acoplamiento RJ45
- 4 Puente para terminación de Modbus
- Conecte los vatímetros como se muestra en la figura anterior.

# A tener en cuenta:

- Utilice como cables de comunicación un cable UNITRONIC® BUS LD 2x2x0,22 (fabricante: Lapp) o cable de interconexión (Cat 6, apantallado).
- Asegúrese de que hay un puente entre los pines 6 y 8 de la regleta de bornes de Modbus del último vatímetro.

Si este no es el caso:

- Instale un puente entre los pines 6 y 8 de la regleta de bornes Modbus del último vatímetro.
- Retire los puentes, si los hubiera, de la regleta de bornes de Modbus de los vatímetros restantes.
- Conecte entre sí la pantalla de los distintos cables de comunicación entre los vatímetros.
- Asegúrese de que la pantalla del cable de comunicación existente no está conectada a la pantalla del cable de comunicación adicional. En su lugar, conecte a tierra individualmente la pantalla del cable de comunicación existente.
- Conecte a tierra la pantalla del cable de comunicación en el último vatímetro.

# 4.7.2 Especificar las direcciones Modbus

Para que la comunicación entre los vatímetros y el sistema de acumulación funcione, debe asignarse a cada vatímetro una dirección de Modbus única. Debe tenerse en cuenta lo siguiente:

- Una dirección de Modbus no puede utilizarse más de una vez.
- Se puede seleccionar un número entre 1 y 40 para la dirección de Modbus.

Si las direcciones de Modbus preajustadas (vatímetro estándar: 4; dispositivo de medición de generación: 6) deben modificarse:

 Cambie la dirección de Modbus tal y como se describe en el apartado Programación del WM271 [p. 15].

# 5 Vatímetro EM357



El vatímetro y la medición de la potencia pueden adaptarse y completarse con diversos accesorios (véase Accesorios para la medición de la potencia [p. 52]).

- El vatímetro EM357 es un dispositivo de medición directo.
- Un vatímetro EM357 representa un punto de medición.
- · La intensidad de corriente máxima medible es de 100 A.

# 5.1 Sinopsis del vatímetro



- 1 Área de conexión de cables de CA
- 2 Tapa superior
- 3 Communication Shield
- 4 Área de conexión de cables de comunicación
- 5 Pantalla
- 6 Teclas
- 7 Tapa inferior
- 8 Área de conexión de cables de CA

# 5.2 Conexión eléctrica

- El vatímetro EM357 puede utilizarse con una red eléctrica tanto monofásica como trifásica.
- El vatímetro debe estar protegido en el lado de CA por una protección de línea con un máximo de 100 A. Si esto ya se hace por ejemplo mediante el interruptor *SLS* de la conexión de la vivienda, no es necesario instalar un interruptor *LS* adicional.
- La dirección del flujo de energía es de arriba hacia abajo en la instalación estándar (legible en la pantalla) (véanse también las flechas en la parte frontal del vatímetro).

# Conexión en dos puntos de medición

Si los puntos de medición C (Consumo) y P (Producción) deben medirse con dos vatímetros (por ejemplo, para sonnenBatterie 10), la conexión de los cables de CA en una red doméstica trifásica es la siguiente:



#### Conexión en un punto de medición

Si solo se necesita un punto de medición C (Consumo) (por ejemplo, para sonnenBatterie hybrid 9.53), la conexión de los cables de CA para una red doméstica monofásica o trifásica es la siguiente:



Otras variantes para la conexión del conductor N

Además de la conexión del conductor N (tendido a través del vatímetro) que se muestra en la figura de la izquierda, son posibles otras dos variantes:



# 5.3 Modificar la dirección de Modbus preajustada



1 Pantalla LCD

Tecla abajo 5 Tecla derecha/Enter

3 Tecla arriba

2

# Cambiar al modo de configuración

Tecla izquierda/ESC

Para cambiar al modo de configuración:

Pulse la tecla Enter durante al menos 3 segundos.

Aparece el indicador PASS.

- ▶ Introduzca la contraseña (por defecto, la contraseña es «1000»).
- ▶ Pulse la tecla Enter durante al menos 3 segundos.

Si la contraseña es correcta, se abre el modo de configuración.

Si la contraseña es incorrecta, aparece el indicador PASS Err.

# Cambiar la dirección Modbus

Para cambiar la dirección Modbus predeterminada:

- Presione la tecla abajo hasta que aparezca el indicador SEt Addr.
- ▶ Pulse la tecla Enter durante al menos 3 segundos.

El valor parpadea cuando está en modo de edición.

- ▶ Pulse las teclas arriba o abajo para cambiar el valor.
- Presione la tecla Enter para guardar el valor establecido.

El valor se guarda. El siguiente valor parpadea automáticamente.

▶ Pulse la tecla Enter durante al menos 3 segundos.

El vatímetro permanece en el modo de configuración.

#### Salir del modo de configuración

▶ Pulse la tecla ESC para volver al modo de visualización.

Si no se utiliza durante más de 60 segundos, el vatímetro vuelve automáticamente al modo de visualización.

# 5.4 Utilizar más de dos vatímetros EM357

Los conceptos para la medición de la potencia descritos en el apartado Conceptos de medición [p. 44] permiten en ciertos casos la conexión de varios vatímetros. A continuación se describe lo que debe tenerse en cuenta al utilizar más de dos vatímetros del tipo EM357.



Para la medición en otros puntos de medición, se pueden obtener vatímetros adicionales de sonnen (véase Accesorios para la medición de la potencia [p. 52]).

#### Número máximo de canales que se pueden utilizar

En una medición de la potencia se puede utilizar un **máximo de seis canales de medición**, ya que de lo contrario la unidad de control del sistema de acumulación podría no funcionar correctamente.

Dado que cada vatímetro representa un canal, es posible utilizar un máximo de seis vatímetros.

El uso de diferentes vatímetros (por ejemplo, EM357 y EM530) se describe en el apartado Combinación de diferentes vatímetros [p. 38].

# 5.4.1 Conectar los cables de comunicación

AVISO	Cables de comunicación demasiado largos
	<ul> <li>El cable Ethernet conectado con el sistema de acumulación no debe tener una longitud superior a 100 m.</li> </ul>
	<ul> <li>El cable Modbus conectado con el sistema de acumulación no debe tener una longitud superior a 150 m.</li> </ul>



- 1 Vatímetro 1 (EM357-EE, ID 1, preprogramado)
- 2 Vatímetro 2 (EM357-EE, ID 9, ajustado)
- 3 Vatímetro 3 (EM357-EE-MOD, ID 10, preprogramado)
- 4 Resistencia de terminación
- 5 Cable de comunicación
- 6 Conexión de la pantalla
- 7 Cable de comunicación
- 8 Conexión de la pantalla con la toma de tierra
- 9 Cable de comunicación con acoplamiento RJ45
- Conecte los vatímetros como se muestra en la figura anterior.

#### A tener en cuenta:

- ► Utilice como cables de comunicación un cable UNITRONIC® BUS LD 2x2x0,22 (fabricante: Lapp) o cable de interconexión (Cat 6, apantallado).
- Conecte la resistencia de terminación al extremo del último cable de comunicación.
- Conecte entre sí la pantalla de los distintos cables de comunicación entre los vatímetros.
- Asegúrese de que la pantalla del cable de comunicación existente no está conectada a la pantalla del cable de comunicación adicional. En su lugar, conecte a tierra individualmente la pantalla del cable de comunicación existente.
- Conecte a tierra la pantalla del cable de comunicación en el último vatímetro.

# 5.4.2 Especificar las direcciones Modbus

Para que la comunicación entre los vatímetros y el sistema de acumulación funcione, debe asignarse a cada vatímetro una dirección de Modbus única. Debe tenerse en cuenta lo siguiente:

- Una dirección de Modbus no puede utilizarse más de una vez.
- Se puede seleccionar un número entre 1 y 40 para la dirección de Modbus.

Si las direcciones de Modbus preajustadas (EM357-EE: 1; EM357-EE-MOD: 10) deben modificarse:

 Cambie la dirección de Modbus en el vatímetro tal y como se describe en el apartado Modificar la dirección de Modbus preajustada [p. 24].

# 6 Vatímetro EM530

- El vatímetro EM530 es un dispositivo de medición de transformador.
- Un vatímetro EM530 representa un punto de medición.

# 6.1 Sinopsis del vatímetro



1 Entradas de tensión

Pantalla

2

4 Teclas

5 Área de conexión de transformador de corriente

3 LED 6 Área de conexión de Modbus

# Dirección de Modbus predeterminada: 1

Si se utilizan dos o más vatímetros, deberá cambiarse la dirección de Modbus preestablecida en el segundo y en todos los demás vatímetros:

 Cambie la dirección de Modbus en el vatímetro tal y como se describe en el apartado Programación del vatímetro [p. 29].

Al seleccionar la dirección de Modbus, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

- · Una dirección de Modbus no puede utilizarse más de una vez.
- Se puede seleccionar un número entre 1 y 40 para la dirección de Modbus.

#### Modo de medición predeterminado: A

El modo de medición determina cómo se tienen en cuenta las direcciones del flujo de energía de los valores medidos. Por lo tanto, el modo de medición a utilizar depende del concepto de medición aplicado (véase el apartado Conceptos de medición [p. 44]).

Si se utiliza el concepto de medición CP (medición de los consumos):

• Se puede utilizar el modo de medición preestablecido A.

Si se utiliza el concepto de medición GP (medición de interconexión) o DP (medición diferencial):

 Ponga el vatímetro en el modo de medición C (véase Programación del vatímetro [p. 29]).

#### Relación de transformador predeterminada: 1

La relación de transformador depende de los transformadores de corriente utilizados.

 Ajuste la relación de transformador en función de los transformadores de corriente seleccionados (véase Programación del vatímetro [p. 29]).

# 6.2 Conexión eléctrica

- El vatímetro EM530 puede utilizarse con redes eléctricas trifásicas.
- El vatímetro debe estar protegido por disyuntores adecuados en el lado de la CA. En caso de que los cables ya estén protegidos de acuerdo con los reglamentos y normas aplicables, se puede renunciar a la instalación de disyuntores adicionales.
- Se recomienda utilizar el vatímetro EM530 en lugar del WM271 si se van a realizar mediciones en cables que superen el diámetro exterior máximo posible o la intensidad de corriente máxima medible de los transformadores de corriente de núcleo abierto del WM271 (para conocer los valores máximos medibles, véase Accesorios para la medición de la potencia [p. 52]).

#### Seleccionar transformador de corriente

- Los transformadores de corriente para el vatímetro EM530 no son distribuidos por sonnen. Por lo tanto, pueden adquirirse transformadores de corriente adecuados en función de las condiciones locales.
- Seleccione transformadores de corriente con una corriente secundaria de 5 A y la clase de precisión deseada.
- Ajuste la relación de transformador en función de los transformadores de corriente seleccionados (véase Programación del vatímetro [p. 29]).

#### Conexión eléctrica en un punto de medición

La ilustración y la conexión de los transformadores de corriente se presenta a modo de ejemplo para un tipo de transformador de corriente. Consulte la descripción del artículo correspondiente.



Fig. 20: Conexión para medir un punto de medición con el vatímetro EM530 y transformadores de corriente

- 1 Transformador de corriente L1
- 4 Disyuntor B6
- 2 Transformador de corriente L2
- 5 Conexión con toma de tierra
- 3 Transformador de corriente L3
- 6 Vatímetro EM530
- Conecte el vatímetro y los transformadores de corriente según la figura anterior.

# 6.3 Programación del vatímetro



1 Pantalla LCD 4 Tecla Abajo Tecla Intro

- 2 LED
- 3 Tecla Arriba

#### Cambiar al modo de ajuste

Pulse de nuevo la tecla Intro en el vatímetro.

Aparece la pantalla MEnu. La opción de menú SEttinG aparece subrayada.

5

Pulse de nuevo la tecla Intro.

#### Modificar la dirección de Modbus

Para modificar la dirección de Modbus preajustada:

- En el menú SEttinG, pulse la tecla Abajo hasta que aparezca la pantalla RS485.
- Pulse la tecla Intro.

Aparece la pantalla AddrESS. Parpadea la dirección de Modbus actualmente configurada.

- Pulse la tecla Arriba hasta que aparezca el valor deseado.
- Pulse la tecla Intro.
- Seleccione SAVE pulsando de nuevo la tecla Intro.
- Confirme las siguientes indicaciones PArity, bAudrAtE y StoP bit pulsando para cada una la tecla de selección (no cambiar los valores).

#### Ajustar la relación de transformador

La relación de transformador se calcula con la siguiente fórmula: Intensidad de corriente máx. del transformador dividida por 5. Ejemplo: La corriente del transformador es de 100 amperios. 100 : 5 = 20.

Para cambiar la relación de transformador preajustada:

- En el menú SEttinG, pulse la tecla Abajo hasta que aparezca la indicación Ct rAt.
- ▶ Pulse la tecla Intro.

Aparece la pantalla Ct rAtio. Parpadea la relación de transformador ajustada actualmente.

- ▶ Pulse la tecla Arriba hasta que aparezca el valor deseado.
- Pulse la tecla Intro.
- Seleccione SAVE pulsando de nuevo la tecla Intro.

#### Ajustar el modo de medición

- ▶ En el menú SEttinG, pulse la tecla Abajo hasta que aparezca la pantalla MEASurE.
- ▶ Pulse la tecla Intro.

Aparece la pantalla **MEASurE**. Se muestra el método de medición ajustado actualmente.

- ▶ Pulse la tecla Arriba hasta que aparezca el valor deseado.
- Pulse la tecla Intro.
- ► Seleccione **SAVE** pulsando de nuevo la tecla Intro.

#### Finalizar el modo de ajuste

▶ Seleccione **back** en el menú cada vez y confirme con la tecla Intro.

# 6.4 Utilización de varios vatímetros EM530

Los conceptos para la medición de la potencia concepto de medición descritos en el apartado Conceptos de medición [p. 44] permiten en ciertos casos la conexión de varios vatímetros. A continuación se describe lo que debe tenerse en cuenta al utilizar más de dos vatímetros del tipo EM530.



Para la medición en otros puntos de medición, se pueden obtener vatímetros adicionales de sonnen (véase Accesorios para la medición de la potencia [p. 52]).

#### Número máximo de canales que se pueden utilizar

En una medición de la potencia se puede utilizar un **máximo de seis canales de medición**, ya que de lo contrario la unidad de control del sistema de acumulación podría no funcionar correctamente.

Dado que cada vatímetro representa un canal, es posible utilizar un máximo de seis vatímetros.

El uso de diferentes vatímetros (por ejemplo, EM357 y EM530) se describe en el apartado Combinación de diferentes vatímetros [p. 38].

#### 6.4.1 Conectar los cables de comunicación

# AVISO

#### Cables de comunicación demasiado largos

- El cable Ethernet conectado con el sistema de acumulación no debe tener una longitud superior a 100 m.
- El cable Modbus conectado con el sistema de acumulación no debe tener una longitud superior a 150 m.



- 2 Vatímetro 2 (ID 2, ajustado)
- 3 Vatímetro 3 (ID 3, ajustado)
- 7 Cable de comunicación
- 8 Conexión de la pantalla con la toma de tierra
- 4 Puente para terminación de Modbus
- Cable de comunicación 5
- 9 Cable de comunicación con acoplamiento RJ45
- Conecte los vatímetros como se muestra en la figura anterior.

#### A tener en cuenta:

- ▶ Utilice como cables de comunicación un cable UNITRONIC® BUS LD 2x2x0,22 (fabricante: Lapp) o cable de interconexión (Cat 6, apantallado).
- Coloque un puente entre los pines 7 y 8 en el último vatímetro.
- Conecte entre sí la pantalla de los distintos cables de comunicación entre los vatímetros.
- Asegúrese de que la pantalla del cable de comunicación existente no está conectada a la pantalla del cable de comunicación adicional. En su lugar, conecte a tierra individualmente la pantalla del cable de comunicación existente.
- Conecte a tierra la pantalla del cable de comunicación en el último vatímetro.

# 6.4.2 Especificar las direcciones Modbus

Para que la comunicación entre los vatímetros y el sistema de acumulación funcione, debe asignarse a cada vatímetro una dirección de Modbus única. Debe tenerse en cuenta lo siguiente:

- Una dirección de Modbus no puede utilizarse más de una vez.
- Se puede seleccionar un número entre 1 y 40 para la dirección de Modbus.

Si se utilizan dos o más vatímetros, deberá cambiarse la dirección de Modbus preestablecida en el segundo y en todos los demás vatímetros:

Cambie la dirección de Modbus en el vatímetro tal y como se describe en el apartado Programación del vatímetro [p. 29].

# 7 Vatímetro WM10 y WM63-M



El vatímetro y la medición de la potencia pueden adaptarse y completarse con diversos accesorios (véase Accesorios para la medición de la potencia [p. 52]).

#### Número máximo de canales que se pueden utilizar

En una medición de la potencia se puede utilizar un **máximo de seis canales de medición**, ya que de lo contrario la unidad de control del sistema de acumulación podría no funcionar correctamente.

Dado que cada vatímetro del tipo WM10 o WM63-M ocupa un canal de medición, se pueden utilizar un máximo de seis vatímetros.

# 7.1 Ajustes previos

Los dispositivos de medición de generación y consumo están preajustados. Todos los valores pueden modificarse en el dispositivo de medición.

Los valores preajustados son:

Dispositivo de medición de generación:	Dirección 4
Dispositivo de medición de consumo:	Dirección 5
Modo de medición:	Trifásico

Si se utilizan más de dos vatímetros, deberán modificarse las direcciones de Modbus preestablecidas en todos los vatímetros adicionales:

 Establezca una dirección de Modbus para cada vatímetro tal y como se describe en el apartado Página de programación AddrESS [p. 37].

Al seleccionar la dirección de Modbus, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

- Una dirección de Modbus no puede utilizarse más de una vez.
- Se puede seleccionar un número entre 4 y 40 para la dirección de Modbus. No deben utilizarse las direcciones de Modbus de 1 a 3.

# 7.2 Seleccionar el transformador de corriente para el WM10

- Los transformadores de corriente para el vatímetro WM10 no son distribuidos por sonnen.
- Seleccione transformadores de corriente con una corriente secundaria de 5 A y la clase de precisión deseada.
- Ajuste la relación de transformador en función de los transformadores de corriente seleccionados (véase Página de programación Ct rAtio (relación de transformador) [p. 37]).

# 7.3 Conectar el vatímetro WM10

AVISO	Cables de comunicación demasiado largos
	<ul> <li>El cable Ethernet conectado con el sistema de acumulación no debe tener una longitud superior a 100 m.</li> </ul>
	<ul> <li>El cable Modbus conectado con el sistema de acumulación no debe tener una longitud superior a 150 m.</li> </ul>

Al igual que el vatímetro WM271, el vatímetro WM10 utiliza transformadores de corriente externos. Se recomienda utilizar el vatímetro WM10 en lugar del WM271 si se van a realizar mediciones en cables que superen el diámetro exterior máximo posible o la intensidad de corriente máxima medible de los transformadores de corriente de núcleo abierto del WM271 (para conocer los valores máximos medibles, véase Accesorios para la medición de la potencia [p. 52]).

De este modo, pueden adquirirse para el WM10 transformadores de corriente externos que se correspondan individual y específicamente con las condiciones locales.



La ilustración y la conexión de los transformadores de corriente se presenta a modo de ejemplo para un tipo de transformador de corriente. Consulte la descripción del artículo correspondiente.



Fig. 21: Conexión WM10 y transformador de corriente

- 1 Transformador de corriente L1
- 2 Transformador de corriente L2
- 3 Transformador de corriente L3
- 5 Fusible de reserva (315 mA de acción lenta)
- 6 Conexión con toma de tierra
- 7 Vatímetro WM10

- 4 Disyuntor B6
- Conecte el vatímetro y los transformadores de corriente según la figura anterior.

# 7.3.1 Conexión de dos vatímetros WM10



Fig. 22: Conexión del cable de comunicación para dos vatímetros del tipo WM10

- 1 Vatímetro 1 (ID 4, preprogramado)
- 2 Vatímetro 2 (ID 5, preprogramado)
- 3 Conexión de la pantalla con la toma de tierra
- 4 Cable de comunicación
- 5 Conexión de la pantalla
- 6 Cable de comunicación con acoplamiento RJ45
- 7 Enchufe premontado en el cable de comunicación con acoplamiento RJ45 (no se utiliza)
- Conecte los vatímetros como se muestra en la figura anterior.
- Retire el enchufe premontado cuando utilice el cable de comunicación prefabricado con acoplamiento RJ45 que se suministra con el sistema de acumulación.
- ► Utilice como cables de comunicación un cable UNITRONIC® BUS LD 2x2x0,22 (fabricante: Lapp) o cable de interconexión (Cat 6, apantallado).
- Utilice manguitos terminales de cable adecuados para conectar los cables de comunicación.
- Conecte entre sí la pantalla de los distintos cables de comunicación entre los vatímetros.
- Asegúrese de que la pantalla del cable de comunicación existente no está conectada a la pantalla del cable de comunicación adicional. En su lugar, conecte a tierra individualmente la pantalla del cable de comunicación existente.
- Conecte a tierra la pantalla del cable de comunicación en el último vatímetro.

# 7.4 Conectar el vatímetro WM63-M

AVISO	Cables de comunicación demasiado largos
	<ul> <li>El cable Ethernet conectado con el sistema de acumulación no debe tener una longitud superior a 100 m.</li> </ul>
	El cable Modbus conectado con el sistema de acumulación no debe tener una longitud superior a 150 m.

El vatímetro WM63-M es un dispositivo de medición directa, es decir, que no se utilizan transformadores de corriente externos. Los cables eléctricos se conectan directamente al vatímetro.

# 7.4.1 Conexión de dos vatímetros WM63-M



Fig. 23: Conexión del cable de comunicación para dos vatímetros del tipo WM63-M

- 1 Vatímetro 1 (ID 4, preprogramado)
- 2 Vatímetro 2 (ID 5, preprogramado)
- 3 Conexión de la pantalla con la toma de tierra
- 4 Cable de comunicación
- 5 Conexión de la pantalla
- 6 Cable de comunicación con acoplamiento RJ45
- 7 Enchufe premontado en el cable de comunicación con acoplamiento RJ45 (no se utiliza)
- Conecte los vatímetros como se muestra en la figura anterior.
- Retire el enchufe premontado cuando utilice el cable de comunicación prefabricado con acoplamiento RJ45 que se suministra con el sistema de acumulación.
- ► Utilice como cables de comunicación un cable UNITRONIC® BUS LD 2x2x0,22 (fabricante: Lapp) o cable de interconexión (Cat 6, apantallado).
- Utilice manguitos terminales de cable adecuados para conectar los cables de comunicación.

- Conecte entre sí la pantalla de los distintos cables de comunicación entre los vatímetros.
- Asegúrese de que la pantalla del cable de comunicación existente no está conectada a la pantalla del cable de comunicación adicional. En su lugar, conecte a tierra individualmente la pantalla del cable de comunicación existente.
- Conecte a tierra la pantalla del cable de comunicación en el último vatímetro.

# 7.5 Programar WM10/WM63-M

# 7.5.1 Seleccionar el modo de programación



Fig. 24: Conecte el vatímetro WM10 con el joystick y el interruptor

- Gire el interruptor (2) hacia la izquierda hasta la posición de conmutación 2.
- Pulse el joystick (1) durante al menos 3 segundos en la posición central.

Aparece el menú Pass ?.



Fig. 25: Página de visualización Contraseña

# 7.5.2 Página de programación SYS



Fig. 26: Página de visualización SYS (por defecto: 3P)



Fig. 27: Ajuste de medición monofásica

Aquí debe introducir la contraseña correcta. Por defecto, la contraseña está ajustada como **0**.

Pulse el joystick en la posición central.

El vatímetro se encuentra en modo de programación.

- Pulse el joystick hacia la izquierda varias veces hasta que aparezca SYS en la pantalla.
- Confirme el ajuste pulsando el joystick en la posición central.
- Pulse el joystick hacia abajo hasta que aparezca
   1P en la pantalla.
- Confirme el ajuste pulsando el joystick en la posición central.

El vatímetro está ahora ajustado para la medición monofásica.

# 7.5.3 Página de programación Ct rAtio (relación de transformador)

En esta página de programación se ajusta la relación de transformador de los transformadores de corriente. La relación de transformador se calcula con la siguiente fórmula: Intensidad de corriente máx. del transformador dividida por 5. Ejemplo: La corriente del transformador es de 100 amperios. 100 : 5 = relación de transformador 20.



Fig. 28: Página de visualización Ct rAt io, ajustada a la relación de transformador 40

00005 2000 2000

Fig. 29: Página de visualización Ct rAt io, ajustada a la relación de transformador 20

# 7.5.4 Página de programación AddrESS



Fig. 30: Página de visualización AddrESS

# 7.5.5 Salir del modo de programación



Fig. 31: Página de visualización End

- Pulse el joystick hacia la izquierda hasta que aparezca la pantalla Ct rAtio.
- Confirme el ajuste pulsando el joystick en la posición central.
- Introduzca la nueva relación de transformador, por ejemplo 20, como se muestra en la figura siguiente.
- Confirme el ajuste pulsando el joystick en la posición central.

La nueva relación de transformador queda entonces ajustada.

- Pulse el joystick hacia la izquierda hasta que aparezca la pantalla AddrESS (la dirección 5 es un ejemplo).
- Pulse el joystick en la posición central.
- Pulse el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca la dirección deseada.
- Pulse el joystick en la posición central.

La nueva dirección queda programada.

- Pulse el joystick hacia la izquierda hasta que aparezca la pantalla End.
- ▶ Pulse el joystick en la posición central.

La programación ha finalizado y el vatímetro está en modo de visualización.

 Gire el interruptor del vatímetro a la posición de conmutación 0.

# 8 Combinación de diferentes vatímetros

El uso de distintos vatímetros es adecuado cuando los puntos de medición de la potencia requieren una solución individual de transformador de corriente.

# 8.1 Ejemplo: conexión de los vatímetros WM271 y WM10

En este ejemplo se utilizan diferentes vatímetros por las siguientes razones:

Los cables en los que se va a instalar el primer punto de medición se pueden medir con los transformadores de corriente de núcleo abierto suministrados con el sistema de acumulación, lo que significa que para este punto de medición se puede utilizar el vatímetro WM271.

Los cables en los que se va a instalar el segundo punto de medición tienen un diámetro exterior demasiado grande para medirlo con los transformadores de corriente de núcleo abierto disponibles para el vatímetro WM271. Por lo tanto, en este punto de medición se utiliza el vatímetro WM10 con transformadores de corriente adaptados.

Esto significa que, en lugar de utilizar el canal de medición en la conexión A2 del vatímetro WM271 para medir un punto de medición, se utiliza el vatímetro WM10.



Fig. 32: Ejemplo de conexión de los cables de comunicación para WM271 y WM10

- 1 Vatímetro WM271
  - (ID 4, preprogramado)
- 2 Vatímetro WM10 (ID 5, preprogramado)
- 3 Cable de comunicación
- 4 Cable de comunicación con acoplamiento RJ45
- 5 Conexión de la pantalla con la toma de tierra

# Ajuste del punto de medición en el asistente IBN

En el asistente de puesta en marcha, la medición de la potencia mostrada anteriormente puede ajustarse de la siguiente manera. El concepto de medición y los tipos de puntos de medición dependen de la instalación real. La figura muestra como ejemplo la medición de interconexión

Configuración	de los dispo	ositivos de medici	ón				So	ftware:	Nún Canal de publicació	nero de serie: # n:
E	Medición de Concepto	: <b>los consumidores</b> o de medición CP	×	Medición de la int Concepto de med	<b>erconexión</b> Ición GP		Medición Concepto d	diferencial e medición DP		
4	₽, j₽,		(Þ,			Q			٩	
Contador	Punt	o de medición		ID de Modbus		Canal		Valor medido	actual	Editar
WM271	Ψ P - 0	Generación	Ŧ	4	Ŧ	1	Ŧ		0 <b>W</b>	Borrar
WM63-M/WM10	۳. G -	Interconexión	Ŧ	5	Ψ	1	Ŧ		0 <b>W</b>	Borrar
	Ψ		v		Ŧ		Ŧ	-		Agregar

Fig. 33: Ejemplo: configuración del dispositivo de medición al utilizar el vatímetro WM271 y el WM10

# 8.2 Ejemplo: conexión de los vatímetros WM271 y EM357

De forma análoga al ejemplo del apartado anterior [p. 38] se puede utilizar un vatímetro del tipo EM357 en lugar del WM10.



Fig. 34: Ejemplo de conexión de los cables de comunicación para WM271 y EM357

- 1 Vatímetro WM271 (ID 4, preprogramado)
- 2 Vatímetro EM357
  - (ID 1, preprogramado)
- 3 Resistencia de terminación
- 4 Cable de comunicación
- 5 Cable de comunicación con acoplamiento RJ45
- 6 Conexión de la pantalla con la toma de tierra

# Ajuste del punto de medición en el asistente IBN

En el asistente de puesta en marcha, la medición de la potencia mostrada anteriormente puede ajustarse de la siguiente manera. El concepto de medición y los tipos de puntos de medición dependen de la instalación real. La figura muestra como ejemplo la medición de interconexión



Fig. 35: Ejemplo: configuración del dispositivo de medición al utilizar el vatímetro WM271 y el EM357

# 8.3 Ejemplo: conexión del vatímetro WM271 y EM530

De forma análoga al primer ejemplo [p. 38] se puede utilizar un vatímetro del tipo EM530 en lugar del WM10.



Fig. 36: Ejemplo de conexión de los cables de comunicación para WM271 y EM530

- 1 Vatímetro WM271 (ID 4, preprogramado)
- 2 Vatímetro EM530 (ID 1, preprogramado)
- 3 Puente para terminación de Modbus
- 4 Cable de comunicación
- 5 Cable de comunicación con acoplamiento RJ45
- 6 Conexión de la pantalla con la toma de tierra

#### Ajuste del punto de medición en el asistente IBN

En el asistente de puesta en marcha, la medición de la potencia mostrada anteriormente puede ajustarse de la siguiente manera. El concepto de medición y los tipos de puntos de medición dependen de la instalación real. La figura muestra como ejemplo la medición de interconexión

Configuración de los dispositi	vos de medición			Software:	Número de serie: # Canal de publicación:	
Medición de los co Concepto de med	isión CP	Medición de la interco Concepto de medición (	nexión <sup>SP</sup>	Medición diferencial Concepto de medición DP		
					Ω 	
Contador Punto de m	nedición	ID de Modbus	Canal	Valor med	ido actual Editar	
WM271 v P - Genera	ución 🔻	4	v 1	Ŧ	0 W Borrar	
WM63-M/WM10 v G - Interco	onexión v	1	v 1	Ŧ	0 W Borrar	
▼	Ŧ		▼	v -	Agregar	

Fig. 37: Ejemplo: configuración del dispositivo de medición al utilizar el vatímetro WM271 y el EM530

# 8.4 Ejemplo: conexión del vatímetro EM357 y EM530

En este ejemplo se utilizan diferentes vatímetros por las siguientes razones:

En el primer punto de medición no hay espacio suficiente para instalar un dispositivo de medición con transformadores de corriente, por lo que se utiliza el dispositivo de medición directa EM357.

Los cables en los que se va a instalar el segundo punto de medición tienen un diámetro exterior demasiado grande para medirlo con el dispositivo de medición directa EM357. Por lo tanto, en este punto de medición se utiliza el vatímetro EM530 con transformadores de corriente adaptados específicamente.



Fig. 38: Ejemplo de conexión de los cables de comunicación para EM357 y EM530

- Cable de comunicación con acoplamiento RJ45 5 Vatímetro EM357
- 2 Cable de comunicación
- 3 Puente para terminación de Modbus
- 4 Vatímetro EM530 (ID 2, ajustado)

1

6 Conexión de la pantalla con la toma de tierra

(ID 1, preprogramado)

# Ajuste del punto de medición en el asistente IBN

En el asistente de puesta en marcha, la medición de la potencia mostrada anteriormente puede ajustarse de la siguiente manera. El concepto de medición y los tipos de puntos de medición dependen de la instalación real. La figura muestra como ejemplo la medición de interconexión

onfiguració	on de l	os dis	positivos de medici	ón				S	oftware:	Núm Canal de publicació	iero de serie: n:
		Medición Conce	de los consumidores opto de medición CP	×	Medición de la Concepto de	i <b>interconexió</b> r medición GP		Medición Concepto d	n <b>diferencial</b> de medición DP		
	, (P,						Q			Ω	
Contador		Pu	nto de medición		ID de Modbu	IS	Canal		Valor medido	actual	Editar
EM357		v P	- Generación	v	1		v 1	Ŧ		0 <b>W</b>	Borrar
WM63-M/WM10	D	•	- Interconexión	Ŧ	2		v _ 1	Ŧ		0 <b>W</b>	Borrar
		▼		Ŧ			Ŧ	Ψ	-		Agregar

Fig. 39: Ejemplo: configuración del dispositivo de medición al utilizar el vatímetro EM357 y el EM530

# 9 Conceptos de medición

La gestión energética del sistema de acumulación funciona con diferentes conceptos de medición. Los diferentes conceptos de medición emplean diferentes puntos de medición para las mediciones de la potencia. Los distintos conceptos de medición pueden implementarse independientemente de los dispositivos de medición utilizados.

# 9.1 Concepto de medición CP (estándar en Alemania)

En el asistente de puesta en marcha/en la interfaz web del sistema de acumulación, este concepto de medición también se denomina **Medición de los consumos**.



Con este concepto de medición, la generación se registra en el punto de medición P1 y el consumo en el punto de medición C1.

Se pueden integrar otros puntos de medición (P2 a Pn y C2 a Cn) en el sistema.

En este caso, el consumo total y la generación total resultan de las sumas de los valores medidos individuales.



#### Se aplica lo siguiente:

Cges = C1 + C2 + ...

 $Pges = P1 + P2 + \dots$ 

- · La obtención o la inyección a la red eléctrica pública no se mide, sino que se calcula.
- La carga se libera cuando hay un excedente de generación fotovoltaica. La descarga se libera cuando hay un déficit de potencia (Consumo > Generación).

# 9.1.1 Cálculo de los flujos de energía

- · La obtención y la inyección no se miden, sino que se calculan.
- La obtención resulta de la fórmula 1 (véase Relación de los flujos de energía [p. 7]).

#### Se aplica lo siguiente:

Obtención = Consumo - Generación - Descarga

(Fórmula 3: fórmula general de Consumo > Generación - convertida tras la obtención)

La inyección resulta de la fórmula 2 (véase Relación de los flujos de energía [p. 7]) que, una vez convertida tras la inyección, es la siguiente:

Inyección = Generación - Consumo - Carga

(Fórmula 4: fórmula general de Generación > Consumo - convertida tras la inyección)

# 9.1.2 Implementar el concepto de medición CP

Proceda del siguiente modo para aplicar este concepto de medición:

- Conecte los transformadores de corriente de núcleo abierto a los puntos de medición C (Consumo). Asegúrese de que las flechas de todos los transformadores de corriente de núcleo abierto conectados apuntan en dirección a los consumos.
- 2. Fije los transformadores de corriente de núcleo abierto a los puntos de medición P (Generación). Asegúrese de que las flechas de los transformadores de corriente de núcleo abierto apuntan en dirección contraria al generador. A tener en cuenta: cuando se utiliza un sistema de acumulación con conexión fotovoltaica directa (por ejemplo, sonnenBatterie hybrid), la medición de la potencia del generador conectado se realiza en el sistema de acumulación. Esto significa que no es necesario instalar ningún punto de medición P si el generador está conectado directamente al sistema de acumulación. Para cualquier generador eléctrico adicional, debe instalarse siempre un punto de medición P.
- 3. Si se utilizan varios vatímetros: ► proceda como se describe en el apartado Utilización de varios vatímetros WM271 [p. 19].
- 4. Ejecute el *asistente IBN* hasta la página Selección de la medición de potencia. Seleccione el **concepto de medición CP**.
- 5. Ejecute el asistente IBN hasta la página Configuración de la medición de la potencia.
- 6. Añada los puntos de medición individuales con los ajustes correctos (véase Configurar los puntos de medición [p. 9]).
- 7. Ejecute el asistente de puesta en marcha hasta el final.

# 9.1.3 Implementación del concepto de medición CP a modo de ejemplo

El ejemplo de la figura siguiente ilustra la aplicación del concepto de medición **CP**.

- El punto de medición P1 registra la generación de una instalación fotovoltaica.
- El punto de medición P2 registra la generación de una central combinada de calor y electricidad.
- El punto de medición C registra el consumo de la vivienda.



Fig. 40: Ejemplo de implementación del concepto de medición CP: los círculos de la imagen muestran la conexión de los KSW en los tres puntos de medición

# 9.2 Concepto de medición GP

6

En el asistente de puesta en marcha/en la interfaz web del sistema de acumulación, este concepto de medición también se denomina **Medición de la interconexión**.



Con este concepto de medición, la generación se registra en el punto de medición P1. Se pueden integrar otros puntos de medición (P2 a Pn) en el sistema.

En este caso, la generación total resulta de la suma de los valores medidos individuales.

P1, ..., Pn (Production)

Registro de la generación G (Grid)

Registro de la obtención o la inyección a la red eléctrica pública

#### Se aplica lo siguiente:

 $Pges = P1 + P2 + \ldots$ 

- En el punto de medición G se mide la obtención o la inyección a la red pública. El consumo no se mide, sino que se calcula.
- La liberación de la carga o descarga del sistema de acumulación tiene lugar a través de los valores medidos en el punto de medición G. Los valores medidos positivos significan obtención y descarga del sistema de acumulación.
- Los valores medidos negativos significan inyección a la red pública y carga del sistema de acumulación.

# 9.2.1 Cálculo de los flujos de energía

• El consumo no se mide, sino que se calcula.

# Caso 1: Consumo > Generación

El consumo se calcula en este caso con la fórmula 1.

Consumo = Generación + Descarga + Obtención

(Fórmula 1: fórmula general de Consumo > Generación)

# Caso 2: Generación > Consumo

El consumo resulta de la fórmula 2 (véase Relación de los flujos de energía [p. 7]) que, una vez convertida tras el consumo, es la siguiente:

Consumo = Generación - Carga - Inyección

(Fórmula 8: fórmula general de Generación > Consumo - convertida tras el consumo)

# 9.2.2 Implementar el concepto de medición GP

Proceda del siguiente modo para aplicar este concepto de medición:

- Fije los transformadores de corriente de núcleo abierto al punto de medición G (interconexión). Asegúrese de que las flechas de todos los transformadores de corriente de núcleo abierto conectados apuntan en dirección a los consumos.
- 2. Asegúrese de que la función **EC está desactivada** en el vatímetro responsable de la medición de la potencia en el punto de medición G (véasePágina de programación de Easy Connection (EC) [p. 18]).
- 3. Fije los transformadores de corriente de núcleo abierto a los puntos de medición P (Generación). Asegúrese de que las flechas de los transformadores de corriente de núcleo abierto apuntan en dirección contraria al generador. A tener en cuenta: cuando se utiliza un sistema de acumulación con conexión fotovoltaica directa (por ejemplo, sonnenBatterie hybrid), la medición de la potencia del generador conectado se realiza en el sistema de acumulación. Esto significa que no es necesario instalar ningún punto de medición P si el generador está conectado directamente al sistema de acumulación. Para cualquier generador eléctrico adicional, debe instalarse siempre un punto de medición P.
- 4. Si se utilizan varios vatímetros: ► proceda como se describe en el apartado Utilización de varios vatímetros WM271 [p. 19].
- 5. Ejecute el *asistente IBN* hasta la página Selección de la medición de potencia. Seleccione el **concepto de medición GP**.
- 6. Ejecute el asistente IBN hasta la página Configuración de la medición de la potencia.
- 7. Añada los puntos de medición individuales con los ajustes correctos (véase Configurar los puntos de medición [p. 9]).
- 8. Ejecute el asistente de puesta en marcha hasta el final.

# 9.2.3 Implementación del concepto de medición GP a modo de ejemplo

El ejemplo de la figura siguiente ilustra la aplicación del concepto de medición **GP**.

- El punto de medición P1 registra la generación de una instalación fotovoltaica.
- El punto de medición P2 registra la generación de una central combinada de calor y electricidad.
- El punto de medición G registra la obtención o la inyección a la red eléctrica pública.



Fig. 41: Ejemplo de implementación del concepto de medición GP: los círculos de la imagen muestran la conexión de los KSW en los tres puntos de medición

# 9.3 Concepto de medición DP



En el asistente de puesta en marcha/en la interfaz web del sistema de acumulación, este concepto de medición también se denomina **Medición diferencial**.



Con este concepto de medición, la generación se registra en el punto de medición P1.

Se pueden integrar otros puntos de medición (P2 a Pn) en el sistema.

En este caso, la generación total resulta de la suma de los valores medidos individuales.



D (Difference)

Registro de la diferencia entre consumo y generación

#### Se aplica lo siguiente:

Pges = P1 + P2 + ...

- En el punto de medición D se registra la diferencia entre la generación y el consumo.
- El consumo no se mide, sino que se calcula.
- El mismo modo, la obtención o la alimentación a la red eléctrica pública no se mide, sino que se calcula.
- La liberación de la carga o descarga del sistema de acumulación tiene lugar a través de los valores medidos en el punto de medición D. Los valores medidos positivos significan obtención y descarga del sistema de acumulación. Los valores medidos negativos significan alimentación a la red pública y carga del sistema de acumulación.

# 9.3.1 Cálculo de los flujos de energía

• En el punto de medición D se mide la diferencia entre el consumo y la generación.

#### Se aplica lo siguiente:

Diferencia = Consumo - Generación

(Fórmula 5: diferencia)

Como también se mide la generación en los puntos de medición P1, ..., Pn, el consumo puede calcularse a partir de esta fórmula.

#### Caso 1: Consumo > Generación

En este caso, el signo de la diferencia es positivo. Esto equivale a un déficit. La energía eléctrica fluye en dirección a los consumos. Si se inserta la diferencia en la fórmula 1 (véase Relación de los flujos de energía [p. 7]), se obtiene:

Diferencia = Descarga + Obtención

(Fórmula 6: diferencia - insertada en la fórmula general de Consumo > Generación)

#### Caso 2: Generación > Consumo

En este caso, el signo de la diferencia es negativo. Esto equivale a un excedente. La energía eléctrica fluye hacia la red eléctrica pública/el sistema de acumulación. Si se inserta la diferencia en la fórmula 2 (véase Relación de los flujos de energía [p. 7]), se obtiene:

Diferencia = - Carga - Inyección

(Fórmula 7: diferencia - insertada en la fórmula general de Generación > Consumo)

# 9.3.2 Implementar el concepto de medición DP

Proceda del siguiente modo para aplicar este concepto de medición:

- Fije los transformadores de corriente de núcleo abierto al punto de medición D (Diferencia). Asegúrese de que las flechas de todos los transformadores de corriente de núcleo abierto conectados apuntan en dirección a los consumos.
- Asegúrese de que la función EC está desactivada en el vatímetro responsable de la medición de la potencia en el punto de medición D (véasePágina de programación de Easy Connection (EC) [p. 18]).
- 3. Fije los transformadores de corriente de núcleo abierto a los puntos de medición P (Generación). Asegúrese de que las flechas de los transformadores de corriente de núcleo abierto apuntan en dirección contraria al generador. A tener en cuenta: cuando se utiliza un sistema de acumulación con conexión fotovoltaica directa (por ejemplo, sonnenBatterie hybrid), la medición de la potencia del generador conectado se realiza en el sistema de acumulación. Esto significa que no es necesario instalar ningún punto de medición P si el generador está conectado directamente al sistema de acumulación. Para cualquier generador eléctrico adicional, debe instalarse siempre un punto de medición P.
- 4. Si se utilizan varios vatímetros: ► proceda como se describe en el apartado Utilización de varios vatímetros WM271 [p. 19].
- 5. Ejecute el *asistente IBN* hasta la página Selección de la medición de potencia. Seleccione el **concepto de medición DP**.
- 6. Ejecute el asistente IBN hasta la página Configuración de la medición de la potencia.
- 7. Añada los puntos de medición individuales con los ajustes correctos (véase Configurar los puntos de medición [p. 9]).
- 8. Ejecute el asistente de puesta en marcha hasta el final.

# 10 Accesorios para la medición de la potencia

Denominación	Penominación Uso	
Vatímetro WM271 (medic	ión con transformador)	
WM271	<ul> <li>Para sonnenBatterie eco 8.0, hybrid 8.1, 10 o 10 performance</li> <li>Preprogramado para medición trifásica</li> <li>Preprogramado para ID de Modbus 4</li> </ul>	
WM271	<ul> <li>Para sonnenBatterie eco 8.2, eco 9.42, hybrid 9.53 o 10</li> <li>Preprogramado para medición monofásica</li> <li>Preprogramado para ID de Modbus 4</li> </ul>	1001711
WM271 2. Contador de generación	<ul> <li>Preprogramado para medición trifásica</li> <li>Preprogramado para ID de Modbus 6</li> </ul>	30459
Transformador de 60 A (Incluido en el material suministrado estándar)	<ul> <li>Trifásico/3 transformadores de corriente de núcleo abierto</li> <li>Diámetro exterior máx. del cable: 9,6 mm</li> <li>Intensidad de corriente máx. medible: 60 A</li> </ul>	21028
Transformador de 100 A	<ul> <li>Trifásico/3 transformadores de corriente de núcleo abierto</li> <li>Diámetro exterior máx. del cable: 15,7 mm</li> <li>Intensidad de corriente máx. medible: 100 A</li> </ul>	11215
Transformador de 200 A	<ul> <li>Trifásico/3 transformadores de corriente de núcleo abierto</li> <li>Diámetro exterior máx. del cable: 15,5 mm</li> <li>Intensidad de corriente máx. medible: 200 A</li> </ul>	11216
Transformador de 400 A	<ul> <li>Trifásico/3 transformadores de corriente de núcleo abierto</li> <li>Diámetro exterior máx. del cable: 20,5 mm</li> <li>Intensidad de corriente máx. medible: 400 A</li> </ul>	11659
Pantalla	<ul> <li>Necesario para la programación</li> </ul>	11452
Vatímetro EM357 (medic	ión directa)	1000001
EM357 (EM357-EE)	<ul> <li>Para sonnenBatterie hybrid 9.53, 10 o</li> <li>10 performance</li> <li>Para medición monofásica y trifásica</li> </ul>	1002221

	<ul> <li>Preprogramado para ID de Modbus 1</li> <li>Intensidad de corriente máx. medible: 100 A</li> </ul>	
EM357	• Para sonnenBatterie hybrid 9.53, 10 o	1002222
(EM357-EE-MOD)	10 performance	
	<ul> <li>Para medición monofásica y trifásica</li> </ul>	
	<ul> <li>Preprogramado para ID de Modbus 10</li> </ul>	
	<ul> <li>Intensidad de corriente máx. medible: 100 A</li> </ul>	

Valimetro Emiss		
EM530	Preprogramado para la medición del consumo	1002426
	(modo de medición A)	
	<ul> <li>Para medición trifásica</li> </ul>	
	<ul> <li>Preprogramado para ID de Modbus 1</li> </ul>	

# Vatímetro EM530 (medición con transformador)

#### Vatímetro WM63 (medición directa)

WM63	• Medición de la generación	30345
	<ul> <li>Preprogramado para medición trifásica</li> </ul>	
	<ul> <li>Preprogramado para ID de Modbus 4</li> </ul>	
	• Intensidad de corriente máx. medible: 65 A	
WM63	Medición del consumo	30346
	<ul> <li>Preprogramado para medición trifásica</li> </ul>	
	<ul> <li>Preprogramado para ID de Modbus 5</li> </ul>	
	Intensidad de corriente máx. medible: 65 A	

#### Vatímetro WM10 (medición con transformador)

WM10	Medición de la generación	30347
	<ul> <li>Preprogramado para medición trifásica</li> </ul>	
	<ul> <li>Preprogramado para ID de Modbus 4</li> </ul>	
WM10	Medición del consumo	30348
	<ul> <li>Preprogramado para medición trifásica</li> </ul>	
	<ul> <li>Preprogramado para ID de Modbus 5</li> </ul>	



sonnen no suministra transformadores de corriente (de agujero pasante o de núcleo abierto). En su lugar, puede obtenerlos en la clase de diseño y precisión deseadas adquiriéndolos a un proveedor de su elección (por ejemplo, Müller + Ziegler Gmbh & Co. KG). Tenga en cuenta la corriente secundaria requerida de 5 A.

# Índice de abreviaturas

# AC

Alternating current [en] - Corriente alterna

# Asistente IBN

Inbetriebnahme-Assistent [de] - Asistente de puesta en marcha

# BMS

Battery management system [en] - Sistema de gestión de baterías

# CE

Easy Connection

# CHP

Combined heat and power station [en] - Unidad de cogeneración

# DC

Direct current [en] - Corriente continua

# Disyuntor

Dispositivo de protección contra sobrecorrientes que protege los cables de los daños debidos al calentamiento provocado por una corriente excesiva.

#### Interruptor magnetotérmico selectivo

Interruptor magnetotérmico selectivo o interruptor de protección de línea principal. Este disyuntor especial cumple los requisitos de selectividad de los dispositivos de protección contra sobrecorrientes antepuestos y pospuestos y se utiliza antepuesto al contador eléctrico.

# KSW

Klappstromwandler [de] - Transformadores de corriente de núcleo abierto

# PV

Photovoltaics [en] - Fotovoltaico



sonnen GmbH Am Riedbach 1 D-87499 Wildpoldsried